

Vielen Dank für Ihren Einkauf und das damit entgegengebrachte Vertrauen in unsere Produkte. Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, werden Sie viel Freude an diesem Produkt und der Montage haben.

Diese Anleitung ist gültig für die folgende Offgridtec-Modellnummer:

- 8-01-013530
- 8-01-013990

Auch für Module anderer Hersteller verwendbar, bitte beachten Sie hier nur die Rahmenhöhe von 30/35mm und die maximale Modulbreite von 120mm

Lieferumfang

4x Nutenstein (8-01-001295)	4x Endklemme 35mm (8-01-001285) bzw. 4x Endklemme 30mm (8-01-013755)
	
2x 1,20m Profilschiene 4x4cm (8-01-001325)	4x Endkappe schwarz 4x4cm (8-08-002580)
	
4x Sechskantschraube M8x30mm (8-01-013760) 4x Sechskantschraube M8x20mm (1128)	4x C-Haken Rohrklemme 30-50mm (8-01-013560)
	

Zur Montage benötigtes Werkzeug:

- Winkelschraubendreher 6-Kant DIN 911 6mm (nicht im Set enthalten)
- 17er Gabelschlüssel

Hinweise zur Handhabung und Installation

- Offgridtec GmbH übernimmt für Anwendungsfehler, durch die Montage oder notwendig gewordene Veränderungen oder Beschädigungen am Balkon/ Balkongeländer und Montageset keinerlei Haftung. Auch nicht bei Demontage aufgrund eines Materialfehlers, in einem solchen Fall kann nur Ersatz für das Produkt selbst geleistet werden
- Montieren Sie das Haltesystem immer flach (keine Biegung, Torsion etc.)
- Wir empfehlen die Montage mithilfe einer zweiten Person

Installation

- Legen Sie die Schienen auf einen ebenen Untergrund.
- Fügen Sie nun die Nutensteine in die auf dem Bild oben liegende Nut der Schiene ein.



- Schrauben Sie die Endklemmen mit den Sechskantschrauben M8x35mm bzw. M8x30mm vorerst nur locker in die Nutensteine.
- Verschieben Sie die Endklemmen so, dass an jedem der vier Schienenenden eine Endklemme sitzt.
- Platzieren Sie das Solarmodul mittig auf den Schienen (Abstand vom Modulrand je ca. 30cm, Schienenüberstand oben und unten gleich).
- Schieben Sie jetzt die Endklemmen an das Modul und schrauben diese gut fest.
- Drehen Sie das Modul vorsichtig auf die Glasseite (um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie das Modul auf eine Decke oder Ähnliches).
- Schieben Sie die Haken an allen vier Schienenenden in die Nut sodass die offene Seite des Hakens in die Mitte der Schienen zeigt. Schrauben Sie die bei Montage oben liegenden Haken fest.
- Sie können gerne die überstehenden Schienen abschneiden.
- Setzen Sie die schwarzen Endkappen auf die vier Schienenenden.
- Hängen Sie das Modul an das Balkongeländer (Wir empfehlen hier dringend die Hilfe einer zweiten Person).
- Jetzt können Sie die zwei unteren Haken so weit nach oben schieben, dass diese am untersten Rohr/Strebe des Geländers befestigt werden können und schrauben diese fest.



Achtung: Das Solarmodullaminat darf auf keinen Fall beschädigt werden! Dieser Hinweis gilt für Solarmodule sämtlicher Hersteller!

Tipp: Denken Sie vor der Montage an die Vorbereitung des Kabelanschlusses am Modul. Ist das Modul bereits montiert erreichen Sie, je nach Bauweise des Balkons/ Balkongeländers, eventuell die rückseitigen Anschlüsse nicht mehr!